

# Easy Tasten

## Informationstaste

---



Zur Anzeige von Informationen und zur Änderung ihrer Programmierung

## Trenn-Taste

---



Zum Beenden eines Gesprächs oder einer Programmierung.

## Lautsprecher

---



Zum Lauthören eines Gesprächs.

## Lautstärke

---



Zum Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers. Blättern im Display (vorwärts)



Zum Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers. Blättern im Display (rückwärts)

## Rückfrage-Taste


---



Annullieren eines Zweitrufs.


## Kurzwahlverzeichnis

---

 Kurzwahl Zugang zur individuellen Kurzwahl


## Nachrichten-Taste

---

 Nachricht Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.


## Wahlwiederholung-Taste

---

 Wiederholen der zuletzt gewählten Nummer (intern/extern).

## Makeln-Taste

---

 Makeln Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen.

## Rufumleitungs-Taste

---

 RUF sofort Sofortiges Umleiten der Anrufe zu einem anderen Apparat.


## ISDN-Taste

---

 ISDN Zugang zu ISDN Diensten (Anrufliste und Rufnummernunterdrückung).

## Notiz-Taste

---

 Notiz Wiederholen einer vorher gespeicherten externen Nummer. Diese wird gelöscht, sobald die Taste nochmals betätigt wird