

Easy Einmalige Nutzung

Abfrage eigene Rufnummer

Gehen Sie durch Drücken der Informationstaste  in die Bedienungsführung.

Drücken Sie jetzt auf die Taste 3. Ihre Rufnummer wird nun im Display angezeigt.

Passwort einrichten

* 2 9 Kennziffer für "Passwort verändern" eingeben.

XXXX Altes Passwort (Standard: 0000) eingeben.

YYYY Neues Passwort (4-stellig) eingeben.

YYYY Neues Passwort wiederholen.



Beenden des Programmiervorgangs. Ihr neues Passwort ist jetzt gültig.

Melodieauswahl



OK-Taste drücken. Im Ruhezustand wird die zur Zeit gültige Melodie gespielt.



Durch erneutes Drücken der OK-Taste ertönt die nächste Melodie.
Sie können sich durch Drücken dieser Taste die 16 verschiedenen Melodien anhören.



Beenden des Programmiervorgangs. Die zuletzt gespielte Melodie wird jetzt übernommen.

Lautstärke der Melodie einstellen



OK-Taste drücken. Im Ruhezustand wird die zur Zeit gültige Melodie gespielt.



Lautstärke des Klingeltons wird erhöht





Lautstärke des Klingeltons wird verringert



Auswahl bestätigen



Lautstärke im Hörer einstellen

Zur Änderung der Lautstärke Ihres Gesprächspartners drücken Sie während des Gesprächs auf die Tasten  oder  um die Lautstärke zu regulieren.

Displaykontrast einstellen








Drücken Sie die Kennziffer * 3 8. Folgendes Display erscheint:




Jetzt können Sie über die Tasten  und  die Helligkeit Ihres Displays ändern. Es gibt 16 verschiedene Stufen.

Kurzwahlziele programmieren

Sie können auf die Tasten (0 - 9, *, #) Rufnummern programmieren.















	Informations-Taste drücken	
	Plus drücken	
2	2 eingeben	
	Plus drücken	
2	2 eingeben	
	Rufnummer bzw. Kennziffer eingeben, dann mit  bestätigen. (bei externen Zielen inkl. Amtskennziffer 0)	
	Taste aussuchen, auf der Sie die Rufnummer, bzw. Kennziffer programmieren möchten.	
	Beenden	

Kurzwahlziele aktivieren

 "Einzel-KW" und die Taste drücken, auf der das Kurzwahlziel programmiert wurde.

Programmieren von Funktionstasten

Sie können auf die weißen Funktionstasten Rufnummern oder Funktionen programmieren.

	Informations-Taste drücken	
	Plus drücken	
2	2 eingeben	
	Plus drücken	
1	1 eingeben	
	Rufnummer bzw. Kennziffer eingeben, dann mit  bestätigen. (bei externen Zielen inkl. Amtskennziffer 0)	
	Taste aussuchen, auf der Sie die Rufnummer, bzw. Kennziffer programmieren möchten.	
	Beenden	